

SMS Work



CO ZÍSKÁVÁTE

Software k počítači PC pro odesílání a příjem SMS v GSM sítích.

Jednoduché ukládání přijatých zpráv do souboru a odesílání zpráv ze souboru na disku.

KONTAKTY

WWW: <http://www.seapraha.cz/>
e-mail: sea@seapraha.cz

Tel.: +420 2727 000 58
Fax: +420 2727 0 1418

SMS Work


TECHNICKÉ ÚDAJE

	Parametr	Hodnota
Počítač	Typ	PC
	Operační systém	Win2000 a vyšší
	Paměť	>64 MB
Modem	Typ	téměř libovolný modem nebo telefon podporující komunikaci přes sériový port a příkazy z GSM07.05
	Doporučené typy	Siemens TC35, Siemens MC35, Siemens MC45, Siemens M20

POPIS



Hlavní činností tohoto SW je přihlášení ke GSM síti a následně příjem a odeslání SMS.



V konfiguraci SMS Work určíte sledovaný soubor. Pokud do něj zapíšete řádku ve tvaru:
`PHONE="+420777" TEXT="Testovací zprava"`
software to jistí a odešle zprávu „Testovací zprava“ na telefonní číslo „+420777“.

Naopak při příjmu SMS software zapíše do nakonfigurovaného souboru zprávy ve tvaru:
`STATE="NEW" PHONE="999" TEXT="1/1
www:Ahojte. Test z Inetu" TIME="2003-01-31
11:00:58"`

Vašemu software tedy stačí jednoduše zapisovat a číst soubory pro odesílání a příjem SMS.

SMS Work

ZAPOJENÍ

