

GSM-BGS5-T2M - Poznámky

1. Připojení k Linuxu přes USB port

Po připojení GSM-BGS5-T2M k Linuxu, Ubuntu 16.10, se automaticky vytvoří zařízení /dev/ttyACM0 a /dev/ttyACM1. Ovladače již byly součástí Ubuntu, nebylo potřeba nic stahovat.