

GSM-SP11B a GSM-SP11 resetovací tlačítko

Pokud potřebujete udělat reset zařízení, je pod „L“ víčkem s nápisem SP11 resetovací tlačítko viz. foto. Tlačítko je umístěno v levém spodním rohu výřezu.

Pokud je zařízení připojené k hlavnímu napájení, dlouhý stisk tlačítka udělá **reset** zařízení.

Pokud je zařízení odpojené od hlavnímu napájení a jede jen z vnitřní baterie, dlouhý stisk tlačítka zařízení „uspí“ – např. pro přepravu, aby se zbytečně nevybíjela baterka.

Pro stisk tlačítka použijte cokoliv **nevodivého** např. tužku nebo párátko (rozhodně ne šroubovák!!), ať omylem nedojde ke zkratu na zařízení.

