# Režimy provozu

**TCP Server** – naslouchá na zadaném TCP portu a čeká na spojení. Přijme jej a propojí s ASCO portem GSM modemu. Je možné více spojení najednou

**TCP Client** – neustále se snaží navázat TCP spojení se zadanou IP adresou a portem. Až se to podaří, tak propojí toto spojení s ASCO portem GSM modemu. Pokud se spojení rozpadne, opět se jej snaží navázat.

**UDP Server** – naslouchá na zadaném UDP portu. Pokud přijdou nějaká data na tento UDP port, tak je pošle přes do ASCO portu GSM modemu a případnou odpověď zašle na IP adresu a UDP port původního odesílatele.

UDP Client – data z modemu zasílá na zadanou IP adresu a UDP port.

#### Http, Telnetd, WebSocket, MQTT, Ali IOT

## Konfigurace WEB prohlížečem

- 1. Potřebujete vědět IP adresu zařízení. Lze zjistit například na routeru nebo programem FING pro ANDROID.
- 2. Hledejte zařízení s názvem



"Shanghai High-Flying Electronic Technology"

3. Spusťte váš oblíbený webový prohlížeč a zadejte nalezenou adresu. Zde je příklad pro 10.10.0.87



4. Zobrazí se dialog pro zadání hesla

Prosím, přihlaste	se		
http://10.10.0.87			
Připojení k tomuto v	vebu není soukromé		
Přihlašovací jméno:	admin	Přihlašovací iméno	admin
Heslo:	•••••	Heslo	admin
	Přihlaste se Zrušit		

## 5. Zobrazí se menu "STATUS" se stavem zařízení

GSM-BGS5-E	× +				-	-		×				
	ezabezpečeno   10.10.0.87	/index.html 🔍 🕁	(	• •	۵	Ö	6	:				
GSM-BGS5-E							E	inglish v				
☆ STATUS	Status System running status overview											
SYSTEM SETTINGS	System State	Help	er									
SERIAL PORT SETTINGS	Product Name E10	System running status overview										
COMMUNICATION SETTINGS	DHCP Enable	IP 10.10.0.87										
OC ADVANCED SETTINGS 4	Subnet Mask	Gateway										
) OTHERS	255.255.255.0	10.10.0.254										
	DNS 8.8.8.8	Firmware Version 1.34.3										
	System Time NTP Disabled	Total Running Time 0-Day 0:1:14										
	Remaining RAM 28648	Max Block Size 26960										
	Configuration Protected Disable											
	Serial Port State											
	Received Bytes 0	Received Frames 0										
	Sent Bytes 0	Sent Frames 0										
	Failed Bytes 0	Failed Frames 0										
	Config 115200,8,1,NONE											
	Communication State - 'ne	tp'										
	Received Bytes 0	Received Frames 0										
	Sent Bytes 0	Sent Frames 0										
	Failed Bytes 0	Failed Frames 0										
	Protocol TCP-SERVER	State Server Created										
	IP											
	SEA Recommend using Google Chro	© 2019 99.98 ome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11+										

## 6. Vlastnosti nakonfigurujte v menu "SYSTEM SETTINGS"

🖞 GSM-BGS5-E	× +									_
← → C △ ○ N	ezabezpečenc   10	0.10.0.87/system.ht	G	Q	☆	$\odot$	0	۵	Ö	1
GSM-BGS5										
☆ STATUS	System Sett Change the device syst	ings tem settings								
SYSTEM SETTINGS	Authentication						Helpe	er		
>_ SERIAL PORT SETTINGS	User Name	admin					Web log	jin auth	enticatio	on inform
COMMUNICATION SETTINGS	Password				C	D				
↔ ADVANCED SETTINGS 4	Basic Settings									
OTHERS	Host Name	GSM-BGS5-E								
0	WAN Settings									
	DHCP	ON								
	DNS	8.8.8.8								
	Change on this form co to complete the change	onfirm by click on button Subm e, you can use menu OTHERS -	it below. Re Restart.	estart is	require	d				
	Telnet Settings									
	Enable	OFF								
	Web Settings									
	Enable	ON								
	Web Port	80								
	NTP Settings									
	Enable	OFF								
		Submit Reset								
			-							

7. Například můžete vypnout automatické přidělování IP adresy DHCP serverem

•	<i>,</i> ,		•					
🕒 GSM-BGS5-E	× +					-		×
	ezabezpečenc   10.	.10.0.87/system.ht	Q R	\$	0	۵ 🌔	1	:
GSM-BGS5								English
☆ status	System Setti Change the device syste	NGS m settings						
SYSTEM SETTINGS	Authentication				Helpe	er		
SERIAL PORT SETTINGS	User Name	admin			Helper			
COMMUNICATION SETTINGS	Password			٢	J			
↔ ADVANCED SETTINGS	Basic Settings							
) OTHERS	Host Name	GSM-BGS5-E			]			
	WAN Settings							
	DHCP	OFF 10 Marcol						
	Subnet Mask	255.255.255.0						
	Gateway	10.10.0.254						
	DNS	8.8.8.8						
	Change on this form con to complete the change,	firm by click on button Submit you can use menu OTHERS - R	below. Restart estart.	is required				
	Telnet Settings							
	Enable	OFF						
	Web Settings							
	Enable	ON						
	Web Port	80						
	NTP Settings							
	Enable	OFF						
		Submit Reset						
	Recommend using	SEA © 2019 99.98 g Google Chrome, Mozilla Firefox,	Internet Explore	r 11+				
D						-		×
GSM-BGS5-E	× +							
	zabezpeče   10.10	.0.87/system ••	Q Q	\$ (	0	۵ (	1	:
GSM-BGS5							E	inglish <sup>.</sup>
1 STATUS	System Settin Change the device system	NGS m settings						
SYSTEM SETTINGS	Authentication				Helpe	r		
>_ SERIAL PORT SETTINGS	User Name	admin			Static D	NS config		_
COMMUNICATION SETTINGS	Password			¢				
↔ ADVANCED SETTINGS 4	Basic Settings							

Host Name

WAN IP

Gateway

DNS

et Setting Enable

eb Settings Enable

NTP Settings

Web Port

Enable

GSM-BGS5-E

10.10.0.254

OFF

ON

OFF

Submit Reset

SEA © 2019 99.98 end using Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11+

80

ge on this form confirm by click on button Submit below. Restart is required mplete the change, you can use menu OTHERS - Restart.

8.8.8.8

Posuňte přepínač "DHCP" z "ON" na "OFF".

Vyplňte požadovanou "WAN IP" adresu ručně.

Je třeba samozřejmě vybrat adresu z oblasti, kterou nemá DHCP server povolenou pro automatické přidělování IP adres.

Zde je jako příklad zadána IP adresa 10.10.0.206

Konfiguraci je třeba uložit tlačítkem **Submit. P**latit začne po restartu, který provedete odpojením napájení nebo tlačítkem "**RESET"** v menu "**OTHERS"**.

Zařízení projde restartem a nová IP adresa začne platit.

8. Nastavení sériového portu je v menu SERIAL PORT SETTINGS.

										-	
🗋 GSM-BGS5-E	× +								_	Ц	×
$\leftarrow \rightarrow$ C $\bigcirc$ ()	Nezabezpečenc   10.1	0.0.87/uart.html	07	6 X	Q	☆	0	C	۵	1	:
GSM-BGS5										1	inglish v
☆ STATUS	Serial Port Se change the device serial p	ttings ort settings									
SYSTEM SETTINGS	Basic Settings						Help	er			
>_ SERIAL PORT SETTINGS	Baud Rate	115200			۳		Recomm Mozilla	nend us Firefox,	ing Goo Internet	gle Chron Explorer	e, I 1 +
COMMUNICATION SETTING	Data Bit	8			•						
↔ ADVANCED SETTINGS	Stop Bit	1			•						
OTHERS	Buffer Settings	None									
	Buffer Size	512									
	Gap Time	50									
	Flow Control Settin	gs									
	Flow Control	Flow Control			Ŧ						
	Software Flow Control	OFF									
	Cli Settings										
	Cli	Disable			٣						
	Protocol Settings										
	Protocol	None			۳						
		Submit Reset	]			]					
	Recommend using G	SEA © 2019 99.98 ioogle Chrome, Mozilla Firefo	c, Internet	Explorer	11+						

Sériový port nastavuje spojení ke GSM modemu. Zde musí být 115200, 8, None, 1, RTS/CTS (nebo Hardware).

Toto souvisí s nastavením sériového portu ASCO GSM modemu příkazy AT+IPR, AT&D, ... Neměňte, pokud k tomu nemáte vážný důvod!

#### 9. Nastavení ETHERNET je v menu COMMUNICATION SETTINGS



Vyberte požadovaný Režim provozu "Protocol"

Ethernet modul se automaticky restartuje po určité době, pokud přes něj netečou žádná data a ani není navázané žádné TCP spojení. Tovární nastavení **"Timeout (s)"** je 600s.

Restart lze zakázat nastavením "Timeout" na nulu.

Konfiguraci je třeba uložit tlačítkem Submit.