



SeaControl pro zařízení s OS ANDROID


Vítejte v programu SeaControl pro ovládání GSM zařízení firmy SEA spol. s r.o.. Díky tomuto programu můžete naše zařízení jednoduše ovládat nebo zjistit aktuální stav. Máte možnost spravovat všechna Vaše zařízení uvedená v seznamu (i více od každého typu):




Hlavní obrazovka

Obsahuje seznam všech vstupů a výstupů a důležitých informací. Klepnutím na ikonu  na horní liště nebo na vstup získáte aktuální stav. Klepnete-li na výstup, zobrazí se možné akce pro Vaše zařízení (Ponechat / Zapnout / Vypnout / Regulovat / Puls / Reset). V dolní části nastavovacího okénka je možno volbou Historie vybrat z posledních dvou použitých voleb. V okénku „Aktualizovat?“ máte možnost volbou Později zadat další akce. Po poslední požadované akci zvolte Ano – bude odeslána SMS a za chvíli přijde SMS s odpovědí, která se objeví na obrazovce.

Přepínání mezi jednotlivými zařízeními se provádí posunutím do stran kdekoliv na obrazovce, případně ze seznamu po klepnutí


na ikonu . Zařízení se seřadí abecedně podle jejich Jména
Pod horní lištou je údaj o datu poslední aktualizace.

Správa zařízení

Klepnutím na ikonu  přejdete do menu Nastavení (Settings). Zde můžete nastavit Jméno, Telefonní číslo, heslo a také názvy vstupů a výstupů.

Ikonou „popelnice“ se zařízení trvale odstraní.

Ikonou „vodorovné šipky“ se přepíná mezi jednotlivými zařízeními pro jejich úpravu.

Po přidání nového zařízení nebo jeho úpravě uložte nastavení ikonou .